

# Réinstallation DPEWin

Bouton Gestion/réglages, aller à la racine de DTIMMO (en bas à droite)

Ouvrir le dossier BECPWIN

Copier le dossier « Dossiers » (vos DPE) et le placer (coller) sur le bureau

Faites un retour arrière et supprimez le dossier BECPWIN

Télécharger l'exe de DTIMMO : [lien](#)

Enregistrer puis exécuter

Le dossier BECPWin va se reconstituer.

Copier le dossier « Dossier » qui est sur le bureau et coller en place de celui existant dans BECPWIN

Faire une mise à jour de DPEWin : [procédure](#).

Enlever la page de garde de DPEWin : [procédure](#).