


Mise à jour de DPE WIN 2 pages

1. Mise à jour automatique à l'ouverture de DTIMMO



1

... 3 secondes

2

Rechercher

Installer

Quitter

Mise à jour des Logiciels de calcul thermique
v1.1.1 [30/03/2011]
DPEV4

Si votre ordinateur est connecté à Internet :
Cliquez sur: RECHERCHER
Le logiciel va se connecter sur Internet et va chercher si une mise à jour est disponible.
Si une mise à jour est disponible cliquez sur INSTALLER

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet :
Allez chercher la mise à jour sur le site Internet à l'adresse <http://www.logicielsperrenoud.com> depuis un poste connecté à Internet
Une fois le fichier copié sur votre ordinateur Cliquez sur INSTALLER
Sélectionnez le fichier et cliquez sur OUVRIIR.

Enregistrement du fichier

?

Vouslez-vous conserver le fichier pour mettre à jour un autre poste ?

Oui

Non

3

Mise à Jour

i

Installation Terminée avec succès !

OK

4

DTIMMO - PERRENOUD

x


Utilisation de ce logiciel uniquement par DTIMMO
L'exécution en direct est suspendue !

OK

5

2. Mise à jour forcée ou réinstallation

Ouvrez n'importe quel dossier DPE



puis même procédure que page 1